

Svælgpodning covid-19 test - til rør med matrixkode

1 Scan matrixrøret



2 Indfør podepinden i røret



3 Knæk podepinden af på rørets kant



4 Knæk af helt oppe ved vattet



5 Korrekt knækket

